

《 取付説明書 》

安全・快適にご使用いただく為、キャスターの取付方法を記載いたしますので、ご参考にして下さい。
 ご不明な点やご質問等ございましたら、下記までお問合せ下さい。

【お問合せ】 TEL:072-940-6084

商品が届きましたら、必ずお確かめ下さい!!


同梱一覧 【1】パネルミラー本体 【2】キャスター一式 (キャスターはパネルと同色です) ※専用工具付

【1】パネル本体




【2】キャスター一式

① キャスター : 2本



② 取付ビス : 6個



※専用工具
 ワッシャー (2種) × 6セット付



【取付例】




パネル / 背面




- ① 平ワッシャー
- ② スプリングワッシャー

の順でビス留めして下さい


パネル / 側面



◆キャスター取付位置について
 パネルミラー本体の縁から約 10mm 内側



パネル本体はキャスターから 10mm 程度浮かせて
 取付して下さい。



◆片側 3ヶ所 × 2本 = 6ヶ所ビス留め ※ビス穴 (6ヶ所) を空けた状態でお届けします。