

交換・取付方法


既存のミラーを外して清掃、及び新しいミラーを貼付ける方法をご説明いたします。

※金具を使う場合もミラーマットと変成シリコンを併用します

1) 鏡をはずす




鏡がミラーマット(両面マット)や変成シリコンで接着されている場合は、ピアノ線、及びPPバンドでカットします。




2) 清掃する

糊はがしクリーナー等を使い、清掃してください。



3) 新しいミラーを貼る

ミラーマット、変成シリコンを使ってミラーを貼ります。




4) 金具をおろして完成

金具をおろし、完成です。



動画でご覧いただけます▼



<http://kodama-glass.co.jp/kgpress/archives/21020>



ミラーの交換方法ページ
QRコード

 **KODAMA GLASS**
株式会社コダマガラス

(C) KODAMA GLASS CO.,LTD. All RIGHT RESERVED.